


Инструкция по сборке кроватей КМД-20 «Модена» («Модена») КМД-21 «Antica» («Антика») КМД-22 «Corsa» («Корса») Сп. место 900 х 2000



^{*}Спинки кровати изображены условно.



Условия хранения и эксплуатации:

- 1. Кровать предназначена для лежания (сна и отдыха в положении лёжа). Запрещено вставать, прыгать, ходить по кровати.
- 2. Установка кровати должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность.
- 3. Максимальная равномерно-распределённая нагрузка составляет 150 кг (включая матрас).
- 4. Рекомендуемая высота матраса от 12 см.
- 5. Хранить и использовать кровать можно только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 55%-70%.
- 6. Поверхность деталей кровати следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.
- 7. Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.
- 8. Необходимо периодически удалять пыль с поверхности элементов кровати. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 9. Кровать следует использовать только по непосредственному назначению.

Гарантийные обязательства:

- 1. Гарантийный срок производителя составляет 5 лет со дня передачи потребителю.
- 2. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов, комплектующих, составные части и дефекты изготовления.
- 3. Претензии по качеству товара, возникшие в период гарантийного срока, могут быть направлены Продавцу. Если случай признается гарантийным, Покупатель вправе потребовать безвозмездное устранение недостатка или предъявить иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
- 4. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- •нарушения Покупателем или третьими лицами правил эксплуатации и ухода за мебелью;
- •наличия на изделии механических повреждений (царапины, сколы, потёртости), выявленных после сборки;
- •нанесения ущерба изделию, вызванного воздействием химикатов, растворителей и иных едких веществ и жидкостей, а также попаданием внутрь изделия посторонних предметов, животных, насекомых и т.д.;
 - •использования изделий не по назначению;


Перед сборкой:


- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждениям принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки;
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации, с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
- 6. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.


Комплектовочная ведомость кроватей


КМД-20 «Modena» («Модена»), КМД-21 «Antica» («Антика»), КМД-22 «Corsa» («Корса»)


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение
1/3	Основание	K1	Каркас	2	
2/3	Спинки	K2	Спинка изголовья	1	
		К3	Спинка изножья	1	
3/4	Ламели	К4	Латофлекс	14	
		K5	Латодержатель	28	
		Ф1	Винт М6х20	8	
		Ф2	Ключ шестигранный s4	1	











Инструкция по сборке кроватей КМД-20 «Modena» («Модена»), КМД-21 «Antica» («Антика»), КМД-22 «Corsa» («Корса») Версия 1 от 04.08.2022

Произведено по заказу: ООО «ТД «Аскона», 601901, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116г, стр.25 Изготовитель: ООО «Глазовский завод металлоиделий», 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Советская, д.49